

MA201 / MA501 / MA2301 / MV2307

OP325-V03

Programmierschema für MA201 / MA501 / MA2301

- **MA201 / MA2301:** am rückseitigen Tast-Schalter
- **MA501:** am seitigen Tast-Schalter

Sr.No.	Funktion	Methode	Anzeige
1	Eingang zum Programmiermodus	Drücken der Taste für 5s	Ctr
2	Einstellung Primärseite Stromwandler (Standardeinstellung: 5A AC)	mit jedem Drücken der Taste	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 630, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2250, 2500, 3000, 3200, 4000, 5000
3	Zum Verlassen des Programmiermodus	Autom nach: 100s oder Ausschalten & wieder Anschalten	—

MA 2301: 3Ø Ammeter: Zum Umschalten zw. den indiv. Stromstärkeseiten ▼ drücken

MV 2307: 3Ø Voltmeter: A: Zum Umschalten zw. L-N & L-L Seiten: ▼ 3s drücken

B. Zum Umschalten zw den indiv. Spannungsseiten ▼ drücken